

Tel.: 040 / 8224565-0 www.ando-technik.de

Montageanleitung Kunststoff-Klemmverbinder

Montageanleitung 16-63 mm

Montageschritte:

- 1. Schneiden Sie das Rohr im rechten Winkel ab und fasen Sie es an (Bild 1).
- 2. Der O-Ring ist vorgefettet, um die Montage zu erleichtern. Verwenden Sie bei der Einfettung des Rohres keinesfalls ölhaltige Fette, sondern ein trinkwassergeeignetes Gleitmittel.
- 3. Lösen Sie die Konusmutter mit 3–4 Umdrehungen von der Verschraubung (Bild 2). Schrauben Sie die Konusmutter nicht ganz ab!
- 4. Markieren Sie die Einschubtiefe auf dem Rohr (Bild 3).
- 5. Rohr bis zum Anschlag in die Verschraubung einschieben. Stellen Sie sicher, dass das Rohr über das Dichtelement eingeschoben ist (Bild 4).
- 6. Konusmutter mit der Hand fest anziehen (Bild 5).
- 7. Für eine optimale Festigkeit bitte die Konusmutter mit dem Montageriemen (oder einem anderen für Kunststoff-Klemmverbinder geeigneten Werkzeug) nachziehen (Bild 6).













Montageanleitung 75-110 mm

Montageschritte:

- 1. Schneiden Sie das Rohr im rechten Winkel ab und entgraten Sie es (Bild 1).
- 2. Der O-Ring ist vorgefettet, um die Montage zu erleichtern. Verwenden Sie bei der Einfettung des Rohres keinesfalls ölhaltige Fette, sondern ein trinkwassergeeignetes Gleitmittel.
- 3. Lösen Sie die Konusmutter mit 3-4 Umdrehungen von der Verschraubung. Schrauben Sie die Konusmutter nicht ganz ab!
- 4. Greifen Sie in die Verschraubung und ziehen Sie den 0-Ring und den Druckring so weit wie möglich nach vorne (Bild 2), damit das Rohr widerstandslos eingeschoben werden kann.
- Rohr bis zum Anschlag in die Verschraubung einschieben. Stellen Sie sicher, dass das Rohr über das Dichtelement eingeschoben ist.
- 6. Konusmutter mit der Hand fest anziehen.
- 7. Für eine optimale Festigkeit bitte die Konusmutter mit dem Montageriemen (oder einem anderen für Kunststoff-Klemmverbinder geeigneten Werkzeug) nachziehen (Bild 3).







Technische Änderungen vorbehalten.